



Istruzioni parametri Colged Neotech Impostazioni da pulsantiera

(Con pulsantiera Cod.80944 e scheda di comando Cod.215027)

Capote aperta – macchina spenta (trattini su display)

Tenere premuto tasto ON/Off (1° a sinistra) per circa 5 secondi

TB = Imposta Temperatura del Boiler

TK = Imposta Temperatura della Vasca

Tenere premuto tasto ON/Off (1° a sinistra) per circa 5 secondi per confermare.

Riaccendere.

Capote aperta – macchina spenta (trattini su display)

Tenere premuti i tasti Selezione Ciclo e Avvio Ciclo (i due a destra) per circa 5 secondi.

Quindi visualizza:

TH Termostop:

ON = Aspetta il raggiungimento della temperatura Boiler per far partire il ciclo lavaggio.

Off = Non aspetta il raggiungimento della temperatura Boiler per far partire il ciclo lavaggio.

DP Drain Pump:

ON = Abilita eventuale pompa scarico

OFF = Disabilita eventuale pompa scarico

ES Energy Saving

On = Risparmio Energia

Off = Default

QR Carico Rapido

ON = Abilita Carico Rapido

Off = Disabilita Carico Rapido

Per scorrere i parametri i due pulsanti a destra.

Tenere premuto tasto ON/Off (1° a sinistra) per circa 5 secondi per confermare.

Riaccendere la macchina.
